

# FR-X9/FR-X7 簡単操作ガイド タイマー編


## ●タイマー再生編 詳しい操作は取扱説明書をご覧ください。

### 再生タイマーを設定する




WeekdayTimer


“CLOCK” しか表示されない場合は、時刻を設定してください。



F M



FM 0:00 1:00



SOURCE FM 81.30MHz



日月火水木金土

MTWTF\_ Set

\_ = オフ



MTWTF\_ SUN

選んでいる曜日




SMTWTF\_ SUN

オン



SMTWTF\_ Set



W.DAY Timer On

設定したタイマーの種類

STANDBY / ON



1. <sup>タイマー</sup> TIMER ボタンをくり返し押して、設定する  
<sup>ワンス</sup> <sup>タイマー</sup> Once Timer... 一度だけ働きます。  
<sup>ウィークデイ</sup> <sup>タイマー</sup> Weekday Timer... 指定した曜日に毎週働きます。  
<sup>ウィークエンド</sup> <sup>タイマー</sup> Weekend Timer... 指定した曜日に毎週働きます。  
<sup>ロック</sup> <sup>タイマー</sup> Rec Timer... 裏面をご覧ください。  
<sup>クロック</sup> Clock... 時刻設定をします。取扱説明書をご覧ください。

2. <sup>マルチ</sup> <sup>ジョグ</sup> MULTI JOGダイヤルを押し、ダイヤルを回して演奏するソースを選ぶ  
CD ⇄ MD ⇄ FM ⇄ AM ⇄ CD-R  
⇄ DIGITAL ⇄ LINE ⇄ TAPE ⇄

3. <sup>マルチ</sup> <sup>ジョグ</sup> MULTI JOGダイヤルを押し、ダイヤルを回して開始、終了時刻を設定する。

4. 再生するソースをFMまたはAMにしているときは <sup>マルチ</sup> <sup>ジョグ</sup> MULTI JOGダイヤルを押し、ダイヤルを回してプリセットチャンネルを選ぶ

5. 曜日を設定する  
<sup>ワンス</sup> ● Once タイマー：曜日の設定はできません。  
<sup>ウィークデイ</sup> ● Weekday、<sup>ウィークエンド</sup> Weekend タイマー：曜日を設定します  
① <sup>マルチ</sup> <sup>ジョグ</sup> MULTI JOGダイヤルを押す  
② <sup>マルチ</sup> <sup>ジョグ</sup> MULTI JOGダイヤルを回して、変更する曜日を選ぶ  
③ <sup>マルチ</sup> <sup>ジョグ</sup> MULTI JOGダイヤルを押して、選んだ曜日のオン/オフを切りかえる  
④ <sup>マルチ</sup> <sup>ジョグ</sup> MULTI JOGダイヤルを回して、「Set」を<sup>セット</sup>表示する。

6. <sup>マルチ</sup> <sup>ジョグ</sup> MULTI JOGダイヤルを押す  
設定したタイマーが「オン」になります。

7. 電源を切る  
電源が入っているとタイマーが作動しませんので必ず電源を切ってください。

# FR-X9/FR-X7 簡単操作ガイド タイマー編



## ●タイマー録音編 詳しい操作は取扱説明書をご覧ください。

### 録音タイマーを設定する



Rec Tiner




1. <sup>タイマー</sup> TIMER ボタンをくり返し押して、<sup>ロック</sup> Rec タイマーを選ぶ



F M


2. <sup>マルチ</sup> MULTI JOG ダイヤルを押し、ダイヤルを回して入力ソースを選ぶ

FM ⇄ AM ⇄ LINE ⇄ DIGITAL





FM 0:00-1:00

3. <sup>マルチ</sup> MULTI JOG ダイヤルを押し、ダイヤルを回して 開始、終了時刻を設定する



SOURCE FM <sup>TIMER</sup> 81.30MHz

4. ソースを FM または AM にしているときは <sup>マルチ</sup> MULTI JOGダイヤルを押し、ダイヤルを回してプリセットチャンネルを選ぶ



NEXT 12:05





S \_ T \_ \_ \_ TUE

5. 曜日設定をする

<sup>マルチ</sup> MULTI JOGダイヤルを押し、ダイヤルを回して「Once」または「Every」を選びます。

- <sup>ワンス</sup> 「Once」 ... 1 週間以内に 1 度だけ動きます
  - NEXT : 24 時間以内の設定した時間にタイマー録音をします。
  - 曜日を設定する場合 : <sup>マルチ</sup> MULTI JOGダイヤルを回して、設定したい曜日を選択します。



SMTWTF\_ <sup>Set</sup>



<sup>選んでいる曜日</sup> SMTWTF\_ SUN

選んでいる曜日

SMTWTF\_ <sup>Set</sup>

- <sup>エブリ</sup> 「Every」 ... 毎週動きます


- ① <sup>マルチ</sup> MULTI JOG ダイヤルを押す
- ② <sup>マルチ</sup> MULTI JOG ダイヤルを回して、変更する曜日を選ぶ
- ③ <sup>マルチ</sup> MULTI JOG ダイヤルを押して、選んだ曜日のオン/オフを切りかえる
- ④ <sup>マルチ</sup> MULTI JOG ダイヤルを回して、「<sup>セット</sup> Set」を表示する。



FM+MD

6. 録音先を選ぶ

<sup>マルチ</sup> MULTI JOGダイヤルを押し、ダイヤルを回して録音先を選ぶ



REC Timer On

7. <sup>マルチ</sup> MULTI JOG ダイヤルを押す

<sup>ロック</sup> Rec タイマーが「オン」になります。

設定したタイマーの種類

STANDBY / ON



8. 電源を切る

電源が入っているとタイマーが作動しませんので必ず電源を切ってください。